

Lyhyt konfigurointi ohje Sarian reitittimelle

Anna työasemalle esim seuraavat IP-asetukset:

IP: 192.168.0.10
mask: 255.255.255.0
GW: 192.168.0.99
DNS: 192.168.0.99

Kytke työasemasta kaapeli Sarian purkin Lan 0 porttiin,
ja avaa selaimella yhteys seuraavaan IP:seen.
<http://192.168.0.99>

Sarian purkin IP-osoite: 192.168.0.99
Username: username
Password: password

Konfiguroi SIM kortin PIN avain ja APN nimi:

Configure / W-WAN Module / SIM 1

(vanhemmissa versioissa polku on: Configure/GPRS Module/SIM1)

- APN: internet
- PIN ja Confirm PIN: anna sim kortin PIN koodi

Save to flash / OK tai SaveAll

Tarkasta seuraavasta kohdasta että yhteys on syntynyt OK.

- Status / W-WAN Module (vanhemmissa versioissa polku on: Status / GPRS Module)
- Status / PPP / PPP 0 - 4 / PPP1

Configure / General / Remote command timeout (s):

kohdassa voit nostaa aikakatkaisu aikaa selain konfiguroinnille.

